

# MANUAL DE UTILIZARE

(Veioză cu LED și calendar, cu lumină RGB)



Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

## Introducere și funcții

### 1. Modul afisare data și ora

Modul normal de timp arată: ora, data (de la 2008 la 2099), săptămâna, temperatură și se poate comuta între formatul orar 12/24. AM înseamnă dimineața, PM înseamnă după-amiaza, timpul de pornire este ora 12:00, 1 ianuarie 2008

### 2. Ceas deșteptător și modul amânare

În modul de alarmă se poate seta alarma normală și se poate selecta tonul de alarmă, în același timp de aici se poate selecta funcția de amânare.

### 3. Modul de amintire a zilei de naștere

Se poate seta ora exactă și data zilei de naștere și va cânta La Multi Ani, atunci când este aniversarea dumneavoastră.

### 4. Modul temporizator

Modul temporizator porneste alarma după o scurgerea a timpului invers: intervalul de timp: 23: 59-00: 00h

### 5. Modul temperatură

Acest mod va verifica automat temperatura. În starea normală, apăsați SET pentru a putea comuta între C° și F°.

### 6. Mod muzică

## Operare

◆ Porniți lampa și selectați "starea normală de afișare" și redați o melodie.

◆ În starea normală, apăsați MODE pentru a intra în modul funcțional corespunzător:

Modul afisare data și ora  
Ceas deșteptător și modul amânare  
Modul de amintire a zilei de naștere  
Modul temporizator  
Modul temperatură  
Modul muzică

◆ În stare normală, când este apasă alarma, apăsați UP pentru a deschide / închide funcția de amânare.

◆ În starea normală, apăsați butonul DOWN pentru a deschide / închide muzica, puteți reda șapte melodii repetare automată.

În starea normală, apăsați SET și se poate comuta între C° și F° .

◆ La setarea 12 / 24H, apăsați UP / DOWN pentru a comuta între formatul 12/24h.

◆ În modul alarma, dacă se afișează o alarmă, apăsați butoanele SET și UP / DOWN pentru a seta ora alarmei și a tonul pentru alarmă, există șapte melodii diferite și două feluri de "beep" din care se poate alege altele sunetul de alarma; apăsați SET pentru ieșirea din modul alarma, când porneste alarma va suna timp de 1min, dacă setați funcția de amânare, va alarma suna la fiecare trei minute de patru ori înainte de a fi închisă definitiv.

◆ În modul de amintire a zilei de naștere, apăsați folosiți tasta Sus / Jos pentru a seta data și ora și apoi apăsați butonul Set pentru a închide funcția de memento pentru ziua de naștere. În ziua dumneavoastră de naștere modul de amintire a zilei de naștere va porni și va cânta La Multi Ani timp de 5 minute.

### 1. Modul normal de timp

La prima deschidere, ora afișată va fi 12:00.

Setare timp

În starea normală, apăsați tasta Mode pentru a intra în starea 12 / 24H și apăsați tasta Set pentru a seta ora și data, coloanele ce vor fi setate vor fi orele, minutele, anul, luna, ziua etc. Apăsați tasta UP / Down pentru a finaliza setarea.

◆ Intervalul de setare: ani sunt de la 2000 la 2099, lunile sunt de la 1 la 12, zile sunt de la 1 la 31, ore sunt de la 1 la 12 sau de la 0 la 23, iar secunde sunt de la 0 la 59.

◆ În ajustarea orelor sau minutelor, secunde sunt șterse automat.

◆ Când data este setată, săptămâna corespunzătoare se schimbă automat.

În stare normală, apăsați tasta Mode pentru a intra în modul de conversie 12 / 24H, apăsați tasta Sus / Jos pentru a regla.

### 2. Ceas deșteptător și modul adormire

În starea normală, apăsați butonul Mod de două ori pentru a intra în ajustarea modului de alarmă.

Setarea alarmei

În modul de alarmă, apăsați Set pentru setarea alarmei și respectiv următoarea comandă pentru a seta ore, minute, muzică, prin tasta Sus / Jos pentru a finaliza setarea.

◆ Când alarma sună, apăsați orice tastă pentru a opri alarma, iar dacă indicatorul de amânare încă clipește, alarma se va încheia după ce suna de încă 4 ori sau o puteți anula.

◆ Când alarma sună, apăsați butonul Mode (Mod) pentru a anula amânarea (marcatorul va înceta să clipească) și apăsați butonul Sus pentru a închide funcția de amânare.

◆ Când semnul de alarmă și amânare sunt ambele semnale închise, veți ști că nu există setări de alarmă actuale. Numai atunci când vedeți semnul funcției de amânare a alarmei veți ști că este activă.

### 3. Modul de amintire a zilei de naștere

Când pornesc modul de amintire a zilei de naștere, va cânta melodia La multi ani timp de 5 minute.

Dacă sunteți în meniul setări, va ieșiți automat dacă nu apăsați nici un buton timp de 1 minut și se va afișa ora curentă și data.

### 4. Modul temporizator

În modul normal, apăsați tasta Mode pentru a intra în modul temporizator.

În modul cronometru, apăsați tasta Set pentru a intra în setare și alegeți următoarea secvență pentru a seta ore, minute, prin butonul Sus / Jos pentru a finaliza setarea.

Ora

Minute

Secunde

Revenire

- ◆ Intervalul de setare: orele sunt de la 0 la 23, minutele sunt de la 0 la 59.
- ◆ Temporizator: Numărul de secunde pentru afișarea "DATEI" este de la 00 la 59, iar numărul de minute în prezent este în scădere, de asemenea și pentru afișarea orelor.
- ◆ Acesta va suna timp de 1 minut când ora a ajuns la 0:00, dacă este în modul TIMER, 0:00 care este afișat pe ecran atunci când alarma sună, 0:00 va clipi.
- ◆ În setări, dacă niciun buton nu este apăsă automat după 1 minut, da intra in modul dată

## 5. Modul de temperature

Temperatura curentă, va fi afișată în modul normal,, apăsați tasta Set pentru a schimba temperatura din Celsius in Fahrenheit.

## 6. Modul de redare muzica

În stare normală, apăsați tasta "Jos" pentru a activa / dezactiva muzica. Când muzica este deschisă, poate rula 7 melodii pop diferite.

**Notă: Lampa va ieși din starea de setare curentă dacă nu funcționează timp de 1 minut.**



Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluările ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunatoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deseuri, vă asigurați că acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoieri, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (ștergătorul tăiat cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a DEEE:



### Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401\*,

[suport@vitacom.ro](mailto:suport@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)