

Instructiuni de montaj pentru modelele 5400, 5401, 5402, LEGEND, LEGANZA, STILO, RIVA

Numar element	Denumire element	Cantitate (bucati)
1	Role nylon	5
2	Baza cu 5 brate	1
3	Acoperitor cilindru cu gaz	1
4	Cilindru cu gaz	1
5	Sezut tapitat	1
6	Spatar tapitat	1
7A-7B	Brate	1 + 1
8	Mecanism oscilant	1
9	a) Pentru toate modelele exceptand 5402: Surub M6x30 mm b) Pentru modelul 5402: Surub M6x45 mm TCCEI BRU cap cilindric + Saiba cilindrica 6.5x13 mm neagra	8
10	Surub M6x16	4
11	Cheita "L" pentru strangerea suruburilor	1

- Cititi cu atentie instructiunile inainte de a incepe montajul fotoliului.
- Scoateti componentele din cutie si verificati exactitatea cantitatilor.
- Pentru prevenirea deteriorarii componentelor efectuati montajul pe o bucata de carton (cutie) sau covor.
- Pentru montarea corecta urmati pasii din imaginile alaturate (in ordine alfabetica)
- Nu strangeti definitiv suruburile decat dupa ce au fost fixate toate in bucele metalice prevazute in sezutul si spatarul fotoliului.
- Suruburile se fixeaza cu ajutorul cheitei hexagonale "L". Nu utilizati pentru insurubare scule electrice sau pneumatice.
- Nu fortati suruburile pentru a nu provoca uzura filetelui.
- Nu lasati la indemana copiilor pungile de plastic in care sunt ambalate componentele!

ATENTIE!

Nu va asezati pe scaun decat dupa ce va asigurati ca toate componentele sunt montate corect. Dupa prima utilizare cilindru cu gaz se fixeaza in baza cu 5 brate si in mecanismul oscilant, facand imposibila demontarea lor fara ajutorul unor dispozitive speciale.

